





DE	Sanftstarter Originalbetriebsanleitung	EL	Ομαλοί εκκινήσες Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης	PL	Soft starter Oryginalna instrukcja obsługi
EN	Soft starter Original Operating Instructions	ET	Sujuvkäiviti Originaal-kasutusjuhend	RO	Softstarter Instrucțiuni originale de utilizare
FR	Démarrage progressif Instructions de service originales	FI	Pehmokäynnistin Alkuperäinen käyttöohje	SK	Spúšťač pre pozvoľný rozbeh Originálny návod na obsluhu
ES	Arrancador suave Instructivo original	HR	Uredaj za meki zalet motora Originalne upute za uporabu	SL	Mehki zaganjalnik Originalno navodilo za obratovanje
IT	Softstarter Istruzioni operative originali	HU	Lágyindító Eredeti üzemelhetési útmutató	SV	Mjukstartmotor Originalbruksanvisning
PT	Arrancador suave Instruções de Serviço Originais	LT	Tolygaus paleidimo starteris Originali eksplotacijos instrukcija	TR	Yumuşak yolverici Orijinal İşletme Kılavuzu
BG	Софтстартер Оригинално ръководство за експлоатация	LV	Motora mīkstais palaidējs Oriģināla lietošanas pamācība	RU	Устройство плавного пуска Оригинальное руководство по эксплуатации
CS	Softstartér Originální návod k obsluze	NL	Softstarter Originele handleiding	中文	软启动器 原始操作说明
DA	Blødstarter Original brugsanvisning				



3RW405



3RW407

SIEMENS AG	Telephone: +49 (911) 895-5900 (8° - 17° CET)
Technical Assistance	Fax: +49 (911) 895-5907
Breslauer Str. 5	E-mail: technical-assistance@siemens.com
D-90766 Fürth	Internet: www.siemens.com/sirius/technical-assistance

NEB535219360000/RS-AA/002


3ZX1012-0RW40-1AA1





	http://support.industry siemens.com
	3ZX1012-0RW30-1AC1



Last update: 12 November 2015




DE		GEFAHR	Gefährliche Spannung. Lebensgefahr oder schwere Verletzungsgefahr. Vor Beginn der Arbeiten Anlage und Gerät spannungsfrei schalten. Die Installations- und Wartungsarbeiten an diesem Gerät dürfen nur von einer autorisierten Elektrofachkraft ausgeführt werden.
EN		DANGER	Hazardous voltage. Will cause death or serious injury. Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Installation and maintenance work on this device may only be carried out by an authorized electrician.
FR		DANGER	Tension dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves. Mettre hors tension avant d'intervenir sur l'appareil. Les travaux d'installation et d'entretien de cet appareil doivent uniquement être réalisés par une personne qualifiée en électricité.
ES		PELIGRO	Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves. Desconectar la alimentación eléctrica antes de trabajar en el equipo. Las tareas de instalación y mantenimiento de este equipo solo puede llevarlas a cabo un electricista autorizado.
IT		PERICOLO	Tensione pericolosa. Può provocare la morte o lesioni gravi. Scollare l'alimentazione elettrica prima di eseguire interventi sull'apparecchiatura. L'installazione e la manutenzione di questo apparecchio devono essere effettuati solo da specialisti dell'elettronica autorizzati.
PT		PERIGO	Tensão perigosa. Perigo de morte ou ferimentos graves. Desligue a alimentação eléctrica antes de iniciar os trabalhos no equipamento. Os trabalhos de instalação e manutenção neste equipamento somente podem ser realizados por eletricistas autorizados.
BG		ОПАСНОСТ	Опасно напрежение. Опасност за живота или опасност от тежки телесни повреди. Преди започване на работа изключете захранването на инсталацията или устройството. Монтажът и техническото обслужване на това устройство се извършват единствено от квалифициран електротехник.
CS		NEBEZPEČÍ	Nebezpečné napětí. Nebezpečí smrtelného nebo těžkého úrazu. Před zahájením prací odpojte zařízení a modul od napětí. Instalační a údržbářské práce smí na tomto přístroji provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
DA		FARE	Farlig spænding. Livsfare eller fare for alvorlige kvæstelser. Inden arbejdet påbegyndes skal anlægget og enheden gøres spændingsfri. Installationer og vedligeholdelser på dette apparat må kun gennemføres af en autoriseret elektriker.
EL		KΙΝΔΥΝΟΣ	Επικίνδυνη τάση. Κίνδυνος-θάνατος ή κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού. Πριν από την έναρξη των εργασιών απομονώνετε την εγκατάσταση και τη συσκευή από την παροχή τάσης. Οι εργασίες εγκατάστασης και συντήρησης αυτής της συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο.
ET		OHT	Ohtlik pinge. Eluohut või töösuste vigastuste oht. Enne tööde algust tuleb süsteemi ja seadme pinge välja lülitada. Seadme paigaldus- ja hooldustöid võib teha ainult atesteeritud elektrik.
FI		VAARA	Vaarallinen jännite. Vakava loukaantumisvaara tai hengenvaara. Laite ja laitteisto on kytkettävä jännitteettömiksi ennen töiden aloittamista. Tämän laitteen asennus- ja huoltotöitä saa suorittaa ainoastaan valtuutettu sähkötekniikko.
HR		OPASNOST	Opasni napon. Opasnost po život ili opasnost od teških ozljeda. Prije početka radova postrojenje i uređaj spojiti bez napona. Radove instalacije i održavanja na uređaju smije izvoditi samo ovlašteno stručno elektrotehničko osoblje.
HU		VESZÉLY	Veszélyes feszültség. Életveszély vagy súlyos sérelmesveszély. A munkák megkezdése előtt végezz el a berendezés vagy készülék feszültség-mentesítését. Ezen az eszközön a telepítéssel és a karbantartással kapcsolatos feladatokat kizárolag megfelelő felhatalmazással rendelkező villamosági szakember végezheti.
LT		PAVOJUS	Pavojinga įtampa. Pavojus gyvybei arba sunkaus susižalojimo pavoju. Prieš darbų pradžią atjunkite sistemos ir prietaiso įtampą. Šio įrenginio įrengimo ir techninės priežiūros darbus leidžiamą atlikti tik igaliotam elektrikui.
LV		БІСТАМИ	Bīstams spriegums. Letālu sekū vai smagu traumu riski. Pirms uzsākt darbu, atslēdziet iekārtu un ierīci no barošanas. Šīs ierīces uzstādišanu un tehniskās apkopes darbus drīkst veikt vienīgi pilnvarots elektrīķis.
NL		GEVAAR	Gevaarlijke spanning. Levensgevaar of gevaar voor ernstig letsel. Schakel vóór aanvang van de werkzaamheden installatie en apparaat spanningsvrij. De installatie- en onderhoudswerken aan dit toestel mogen enkel door een geautoriseerde elektricien uitgevoerd worden.
PL		NIEBEZPIECZEŃSTWO	Niebezpieczne napięcie. Zagrożenie życia lub niebezpieczeństwo ciężkich obrażeń. Przed rozpoczęciem wszelkich prac należy urządzić i przyrządzić od sieci elektrycznej. Prace instalacyjne i konserwacyjne na tym urządzeniu może przeprowadzać wyłącznie posiadający odpowiednie kwalifikacje elektryk.
RO		PERICOL	Tensiune periculoasă. Pericol de moarte sau de accidentări grave. Înaintea începerii lucrărilor, deconectați instalația și aparatul de la tensiune. Lucrările de instalare și întreținere pentru acest dispozitiv pot fi efectuate doar de către un electrician autorizat.
SK		NEBEZPEČENSTVO	Nebezpečné napätie. Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo vzniku ľažkých zranení. Pred začatím práce zariadenie a prístroj odpojte od napäťia. Instalačné a údržbárske práce na tomto prístroji môže vykonávať výlučne autorizovaný elektrikár.
SL		NEVARNOST	Nevarna napetost. Nevarnost za življeno ali nevarnost hudih poškodb. Pred začetkom dela je treba pri napravi in aparatu odklopiti napajanje. Instalacijska in vzdrževalna dela na tej napravi sme izvesti samo pooblaščen električar.
SV		FARA	Farlig spänning. Livsfara eller risk för allvarliga personskador. Koppla anläggningen och apparaten spänningfri innan du påbörjar arbetena. Installation och underhåll av denna apparat får endast utföras av en behörig elektriker.
TR		TEHLİKE	Tehlikeli gerilim. Ölüm tehlikesi veya ağır yaralanma tehlikesi. Çalışmalarla başlamadan önce, sistemin ve cihazın gerilim beslemesini kapatınız.Bu cihazın montajı ve bakımı yalnız yetkili bir elektrik teknisyeni tarafından yapılmalıdır.
RU		ОПАСНОСТЬ	Опасное напряжение. Опасность для жизни или возможность тяжелых травм. Перед началом работ отключить подачу питания к установке и к устройству. Работы по монтажу и техническому обслуживанию данного устройства должны производиться уполномоченным специалистом по электротехнике.
中文		危险	危险电压。将导致死亡或严重的人身伤害。 操作本设备前必须切断并锁定所有供电电源。该设备的安装和维护工作仅能由具备专业资格的电工完成。


DE	 GEFAHR	Die Klemmen des Motorsteuergeräts dürfen nicht berührt werden, wenn das Gerät mit Spannung versorgt wird. An den Ausgangsklemmen steht auch im AUS-Zustand des Motorsteuergeräts Spannung an.
EN	 DANGER	The terminals on the motor control device must not be touched when the system is connected to the power supply. Output terminals will have voltage present even when motor control device is OFF.
FR	 DANGER	Ne pas toucher les bornes de l'appareil de commande du moteur lorsque l'appareil est sous tension. Les bornes de sorties sont sous tension même à l'état "HORS" de l'appareil de commande du moteur.
ES	 PELIGRO	No se deberán tocar los bornes del equipo de control del motor cuando el equipo esté energizado. En los bornes de salida hay apliaca tensión aunque el equipo de control del motor esté en estado DES/OFF.
IT	 PERICOLO	I morsetti dell'apparecchio di comando motore non devono essere toccati quando l'apparecchio è alimentato in tensione. Sui morsetti di uscita è presente tensione anche con l'apparecchio di comando motore in stato di disinserzione.
PT	  PERIGO	Não se pode tocar nos terminais do aparelho de comando do motor quando este estiver a ser alimentado com tensão. Os terminais de saída permanecem sob tensão mesmo com o aparelho de comando do motor em estado DESLIGADO.
BG	 ОПАСНОСТ	Клемите на контролния блок на двигателя не трябва да се пипат, когато уредът се захранва с електронапрежение. На изходните клеми има електронапрежение и при изключено състояние на контролния блок на двигателя.
CS	 NEBEZPEČÍ	Svorek řídicí jednotky motoru se nesmíte dotýkat, pokud je do jednotky přiváděno napětí. Na výstupních svorkách je přitomno napětí také ve vypnutém stavu řídicí jednotky motoru.
DA	 FARE	Motorstyreenhedens klemmer må ikke berøres, hvis der er spænding på enheden. Der er stadig spænding på udgangsklemmerne, når motorstyreenheden er i FRA-tilstand.
EL	 ΚΙΝΔΥΝΟΣ	Δεν επιτρέπεται η επαφή με τους ακροδέκτες της συσκευής ελέγχου κινητήρα, όταν η συσκευή τροφοδοτείται με τάση. Ακόμη και όταν η συσκευή ελέγχου κινητήρα είναι απενεργοποιημένη, υπάρχει τάση στους ακροδέκτες εξόδου.
ET	 OHT	Mootori juhtseadme klemme ei tohi puudutada, kui seadme elektritoide on sisse lülitatud. Väljundklemmid on pingel ka välja lülitatud mootori juhtseadme korral.
FI	 VAARA	Moottorikäynnistimen liittimiin ei saa koskea, kun laitteen jänniteeensyöötö on kytkettynä. Lähtöliittimet ovat jännitteellisä myös silloin, kun moottorikäynnistin on kytkettynä pois toiminnasta.
HR	 OPASNOST	Spojnice uredaja za upravljanje motorom ne smiju se dirati jer je uredaj pod naponom. Izlazne spojnice su pod naponom i kad je uredaj za upravljanje motorom u stanju ISKLJUČENO.
HU	 VESZÉLY	Nem szabad a motorvezérlő egység kapcsaihoz érni, ha a készülék feszültség alatt van. A kimeneti kapcsokon a motorvezérlő egység kikapcsolt állapotában is van feszültség.
LT	 PAVOJUS	Negalima liesti variklio valdymo bloko gnybtų, kai blokas turi įtampa. Išėjimo gnybtuose, net variklio valdymo blokui esant išjungimo būsenos, yra įtampa.
LV	 BĪSTAMI	Dzinēja vadības bloka spailēm nedrīkst pieskarties, kad iekārta ir pieslēgta elektriskajai strāvai. Pie izējas spailēm ir elektriskā strāva pat tad, kad motors ir izslēgts.
NL	 GEVAAR	De klemmen van de motorbesturing mogen niet worden aangeraakt, als er spanning op het apparaat staat. Op de uitgangsklemmen staat ook spanning, als de motorbesturing zich in de UIT-toestand bevindt.
PL	 NIEBEZPIECZEŃSTWO	Nie wolno dotykać zacisków urządzenia sterującego silnikiem, gdy urządzenie jest pod napięciem. Zaciski wyjściowe są pod napięciem także, gdy urządzenie sterujące silnikiem jest wyłączone.
RO	 PERICOL	Terminalele unității de comandă a motorului nu trebuie atinse, cât timp aparatul este sub tensiune. La terminalele de ieșire este prezentă tensiunea și în starea OPRITĂ a unității de comandă a motorului.
SK	 NEBEZPEČENSTVO	Svoriek riadiaceho prístroja motora sa nesmiete nikdy dotýkať, keď je prístroj napájaný napäťom. Na výstupných svorkách je aj vo vypnutom stave riadiaceho prístroja motora napätie.
SL	 NEVARNOST	Sponk krmilne naprave motorja se ne smete dotikati, medtem ko je naprava povezana z napajanjem. Na izhodnih sponkah je napetost prisotna tudi, ko je krmilna naprava motorja v stanju IZKLOP.
SV	 FARA	Du får inte vidröra motorstyrenhetens klämmor när apparaten försörjs med spänning. Utgångsklämmorna står under spänning även när motorstyrenheten står i läge AV.
TR	  TEHLİKE	Cihaz gerilimle beslenirken motor kontrol ünitesinin klemenslerine dokunulmamalıdır. Çıkış klemenslerinde, motor kontrol ünitesi KAPALI durumdayken de gerilim mevcuttur.
RU	 ОПАСНОСТЬ	Нельзя касаться клемм устройства управления двигателя, если оно находится под напряжением. На выходных клеммах напряжение имеется даже при выключенном устройстве управления двигателя.
中文	 危险	设备通电时严禁触碰电机控制器的端子。即便电机控制器处于关闭状态，其输出端子上仍带电。
















mm (inch)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	k	l	m	n	o	p
3RW40 5	180 (7.09)	120 (4.72)	37 (1.46)	17 (0.67)	167 (6.57)	100 (3.94)	223 (8.7)	250 (9.84)	180 (7.09)	148 (5.82)	6.5 (0.25)	153 (6.02)	7 (0.28)	198 (7.80)	9 (0.35)
3RW40 7	210 (8.27)	160 (6.30)	48 (1.89)	25 (0.98)	190 (7.48)	140 (5.51)	240 (9.36)	278 (10.94)	205 (8.07)	166 (6.54)	10 (0.39)	166 (6.54)	9 (0.35)	230 (9.06)	11 (0.43)




3RW40





NEMA


OFF ON




GRD (\odot) 3RW40 5...

12...30 V DC

OFF ON




GRD (\odot) 3RW40 5...



GRD (\odot) 3RW40 5...

OFF ON



GRD (\odot) 3RW40 5...

